

淡水國小盛源觸控大屏使用簡易教學(KTA-PRO-PIS 系列)

10台、3台和和平樓5台 觸控大屏因機型版本較新 113 112 ，就是下方只有一顆電源按鈕，有些設定和使用方式不一樣，整理如下：

- 1.右下方只有電源開關鍵：按一下為開機或關閉螢幕，長按為關機。



- 2.從螢幕下方由下往上撥：可開啟電子白板、批註、調音量、**調亮度**、截圖…等。



從螢幕最右方由右往左撥，最左方由左往右撥也可以叫出下方的側邊工具欄：可以調整螢幕亮度、音量、關機…等，建議從這邊關機。
(很多老師不會調亮度及軟體關機，這很重要!!!)

https://youtu.be/ySCxAvm8YKY?si=t_l9fFYA1udLQruT

更多教學影片請上盛源小學堂：

<https://www.csknight.com/pe-classroom-4.html>

從這邊按關機比較不傷按鈕



按亮度後下方調整明暗，不要太亮傷眼睛

